Ficha Técnica



Proteção das mãos LUVA DE SEGURANÇA

LUVA MISTA

REFERÊNCIA:

WSL 002 (001230)

C.A (Válido até):

36.574 (28/03/2030)

COMPOSIÇÃO:

Couro raspá e vaqueta

TAMANHOS:

8 (P) | 9 (M) | 10 (G) | 11 (GG)

COR:

Cinza

EMBALAGEM (Peso):

1 par (50g) | Pacote 20 pares (5kg) | Fardo 200 pares (50kg)

VALIDADE (Do produto):

36 meses

NCM:

42032900



≅ DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, modelo montepellier, tira de reforço em vaqueta embutida na parte lateral interna do polegar e na junção da palma com os dedos médio e anelar, reforço interno em vaqueta na palma, dorso em raspa, elástico no punho.

(A) INDICADO PARA

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Normalmente utilizado em áreas de produção, construção civil, serviços gerais, mineração e etc.

X RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Não utilizar para proteção contra agentes químicos e bacteriológicos; Não utilizar para manipulação de agrotóxicos; Não utilizarem substituição de luvas impermeáveis; Armazenar em local arejado, sem incidência de calor, luz solar; Quando o valor de rasgamento for maior que 1 a luva não deve ser utilizada onde houver riscos de enganchar ou enroscar em partes móveis de máquinas.

EPI NÃO APROVADO PARA USO EM OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.



Consulte nossos técnicos para mais informações sobre o produto. 0800 340 0150 | 3249-0150

vendas@worksafety.com.br www.worksafety.com.br Rodovia MC 050, Km 92,6 s/n - Distrito Industrial, Itaúna - MC

Página 1

Work Safety LTDA 20.868.582/0001-30

Ficha Técnica



Proteção das mãos LUVA DE SEGURANÇA



🖳 NORMAS TÉCNICAS

Risco Mecânico:

EN388:2016



ABRASÃO	3
CORTE (COUP TEST)	1
RASGO	4
PERFURO	4
CORTE (TDM100)	Х

INSTRUÇÕES DE USO

 O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
 Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à présença de furos, rasgos ou sujidade excessiva;

- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e apos a utilização do EPI;
Montanho unhos antes e apos a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

🖄 INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Se a Luva não for descartável, é recomendado que o trabalhador lave com sabão neutro ou à seco no final do dia. Lembre sempre de não guardar o produto úmido, e deixá-lo secar sempre à sombra.

É indicado que o usuário tenha um segundo par para revezar. Dessa forma, terá o produto sempre limpo e em ótimo estado para utilizar novamente.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;

- Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI.

